Tastaturanweisungen

Handbuch von Nutzen von C -Laver

Vielen Dank für den Kauf unseres Tastatur

Danke für Ihren Einkauf unsere Tastatur.
Des Leistung wunderbarAlso von erlauben Zu Kunden von genießen, Es existiert ein GM -Stempel, Schaltkreise Digital Und
andere _ Funktionen . Um zu verwenden _ _ völlig DER verschiedene Funktionen , bitte sorgfältig lesen und aufbewahren Das Anweisungen.

1-1 to 1-4 Round head knob screws M6X20
(4)2-1 to 2-4 screws M6X15 (4)
3-1 to 3-4 screws M6X60(4) pointed screws

Handbuch D verwenden von Tastatur

1.Präsentation Entladung:

- Tastatur: 88 Schlüssel Standard (einschließlich schwarze Tasten) Diapason: A1 ~ C9
- Ton : 128 Geschlecht
- Teile Demonstration: 20
- Aufnahme- und Wiedergabefunktion, Die Funktion von Umsetzung , Funktion
- Auswahl von Volumen Begleitung, Doppeltastatur/ Doppelfunktion Ton, Akkord-/Geschwindigkeitsfunktion
  Ausstattung: 64 Akkorde, mit zwei 16-Bit-DAC-Ausgänge, Verstärkerschaltung von Leistung integriert
- Die Funktion von Ausgang: Digitalanzeige dreistellig, pri sede Kopfhörerausgang, Eingangsbuchse Audio- . DER Pedalfunktionen einfach (Sustain), drei Pedale (Sustain, weich, Post-Sustain) sind optional . Bluetooth-Funktion: Bluetooth-Audio und Bluetooth-MIDI

2.Anweisungen:

- **Mode von abspielen (Ton) :**
  Wenn es eingeschaltet ist, wird es automatisch aktiviert spielen (Klang).
  Drücken Sie Drücken Sie [+], [-], um den Ton auszuwählen von spielen nach oben runter.
  Halten Sie die Taste gedrückt [+] und [-] länger als 1 Sekunde gedrückt halten, du kannst wähle aus Töne 0-127 In kontinuierlich.
- **Mode Rhythmus :**
  Drücken Sie auf der [Start/Stop]/[Rhythmus] -Taste , die Das System wechselt in den Rhythmusmodus spielt einen Rhythmus.
  Drücken Sie Drücken Sie [+], [-], um die Rhythmusspur auszuwählen. Die Spur ist von 0-127.
  Halten Sie die Taste gedrückt Drücken Sie die Tasten [+] und [-] für mehr als eine Sekunde, um auszuwählen schnell den Rhythmus und loslassen anfangen hat den Rhythmus spielen Korrespondent .
  Drücken Sie in diesem Modus auf der [Voice]-Taste und drücken Sie dann die [+], [-] Tasten zu wechseln von Klang. Für wechseln Rhythmus, Sie müssen drücken auf der [Rhythm m] -Taste
- **Mode Stück Demo :**
  Drücken Sie [Demo Song]-Taste, die System werde spielen alle Stücke Wasser Demonstration, Drücken Sie Taste [Start/Stopp], um Hören Sie auf, den Demosong abzuspielen

Drücken Sie die Taste 【 + 】 , 【 - 】 Taste zum Auswählen des Liedes Demonstration, Dort Lied Ost von 0 mit 19
Drücken Sie die Taste Taste s [+] und [-] und halte sie drängte auf mehr von einem Sekunde für Wählen Sie schnell einen Demosong aus und lassen Sie ihn dann los, um mit der Wiedergabe zu beginnen Stück entsprechende Vorführung
Drücken Sie in diesem Modus auf der [Voice]-Taste und drücken Sie dann auf der [+], [-] Tasten zu wechseln von
Klang. Für wechseln Stück _ Demonstration, DU muss drücken auf der Klicken Sie auf die Schaltfläche [Demo-Song].

- **Funktionen im Zusammenhang mit Aufnahme :**

Drücken Sie auf der [Aufnahme]-Taste an in den Aufnahmemodus wechseln und Nackttube Amerika zeigt [REC] an.
Die Die Aufnahmefunktion besteht darin, die Mehrkanal-Aufnahmemethode zu verwenden Echtzeit Für Speichern Sie die Notizen.
Nach dem Betreten Im Aufnahmemodus kann der Benutzer spiele sie Schlüssel zu Wille, und die Das System zeichnet die Notizen automatisch auf Schlüssel vom Benutzer abgespielt. Wenn die Block Die vom System bereitgestellte Aufnahmezeit ist erschöpft Nixie-Röhre zeigt ra [FUL] um anzuzeigen dass die Fall ist voll.

Drücken Sie [Play]-Taste , um die Aufnahmefunktion auszuführen und lesen, aber Das Wiedergabefunktion gilt nicht als gültig, wenn eine Notiz muss aufgezeichnet werden. A Zeitlesen abgeschlossen ist, kehrt es automatisch zurück im Staat Original.
Sie können das auswählen ihr Lesen während Lektüre
Nach Neuaufnahme und Zurücksetzen des Die aufgezeichneten Notizen werden gespeichert automatisch aktualisiert.

- **Mode Akkord/Geschwindigkeit**

Wenn die System Um den Rhythmus zu spielen, drücken Sie kurz die Taste [Chord/Velocity]-Taste und lassen Sie sie los passieren in Mode Vereinbarung.
Akkordfunktion: drücken auf der Skalentasten A1 ~ F # 4 für spiele sie ereinbarungen wer _ entsprechen zum Rhythmus und zur Tonhöhe die ereinbarung ändert sich mit die Höhe des Schlüssel .
Drücken Sie im Tuning-Modus kurz die Drücken Sie die [Chord/Velocity]-Taste, um den Akkord loszulassen Bauernhof.

Drücken und halten [Chord/Velocity]-Taste, um jederzeit für aktivieren oder Geschwindigkeit deaktivieren, DER Nixie-Röhren-Displays [DYN] oder [AUS] und der Standardwert t dann aktiviert der Wette unten Spannung.

- **Mode Doppelte Tastatur /doppelter Sound**

Kurz drücken [Dual-Tastatur/Dual Stimme] für offen oder den Dual-Tastatur-Modus schließen, DER digitale Röhrenanzeigen [SPL] oder [AUS].
Der Strand Tasten im Dual-Tastatur-Modus wird sein geteilt In zwei Strände: A2-B5 und C4-C8.
Drücken Sie lange auf die Taste [Dual Keyboard/Dual Stimme] für aktivieren oder deaktivieren Sie den Modus Dual Stimme und die digitale Röhre zeigt [DUA] an oder [AUS].
Drücken Sie auf einen Taste im Dual-Modus für Spielen Sie die Kombination des Stimme aktuell (zuerst planen) + Stimme Klavier (Hintergrund).
Drücken Sie im Dual-Tone-Modus auf der [Stempel]-Taste und drücken Sie dann auf der [+], [-] Tasten zu ändere das erste planen.

- **Bluetooth-Funktion :**

Öffnen Sie das Bluetooth von Mobiltelefon, um den Bluetooth-Namen zu suchen.
Die GZUT-MUSIC-Verbindung kann Audio von abspielen Telefon tragbar.
Drücken Sie beim Abspielen von Bluetooth-Audio die Taste [Start/Stopp], um mit der Wiedergabe zu beginnen in der Pause Und drücken Sie erneut, um Lesen Sie weiter.
Drücken Sie auf der Drücken Sie die Tasten 【 + 】 oder 【 - 】 , um das vorherige Lied auszuwählen oder nächste. . USB/MIDI-Funktion :
Verbinden Sie a Computer _ oder ein Tablette über USB-Kabel für Multimedia-Interaktion.
Sie können das Bubble Piano auch herunterladen ohne das Datenkabel einzustecken und auszuwählen Dort Bluetooth-Verbindung für Klavier spielen und üben.

Andere Funktionen :

- Drücken Sie auf [Begleitung Lautstärke] für zeige den stellen Sie die aktuelle Begleitlautstärke ein und drücken Sie dann auf der Mit den Tasten [+], [-] können Sie die ändern Volumen begleitend aktuell.
Im Modus abspielen, drücken auf der [Transponieren]-Taste und drücken Sie dann auf der [+], [-] Tasten zu wechseln der Strand des berühren präsentiere sie.

Handbuch D verwenden von Tastatur

• Klang

Klavier		Niedrig		Instrument auch		Sound -SynthesizerSpecial _ _l	
0	Klavier 1	32	Bass akustisch	64	Saxophon Sopran	96	FX(Pue)
1	Klavier 2	33	Niedrig Knüppel (Finger)	65	Saxophon hat T	97	FX 2 (Soundtrack)
2	Klavier 3	34	Bass e e Stock (Medien r)	66	Saxophon T noch	98	FX 3 (Wappen)
3	Klavier Honky Tonk	35	Niedrig ohne Bünde	67	Saxophon Baryt nicht	99	FX 4 (Atmosphäre)
4	Klavier Rhodos	36	Bass ap 1	68	Oboe	100	FX5 (Ähunser T)
5	Klavier mit Chor	37	Bass AP 2	69	korangais _	101	FX 6 (Kobolde)
6	Cembalo	38	Bass synthetisch _ _ 1	70	Fagott	102	FX 7 (Echo)
7	Clavicord	39	Niedrig synthetisch 2 _	71	Klarinette	103	FX 8(Wissenschaft F tion)
Instrument zu pro ussion		Streichersolo		Instrument Wind		Instrument nationale	
8	Cé lesta	40	Violine	72	Piccoloflöte	104	sitar
9	Glockenspiel	41	Alt	73	FI dich	105	Bano
10	B du zu Musik	42	Cello	74	Turlurette	106	shamisen
11	Vibraphon	43	Bass	75	FI te von Knall	107	kot
12	Marimba	44	Seile von sehr weich _	76	Stehender Schuss	108	kalimba
13	YMophone	45	Pizzicat-Saiten	77	Shakuhachi	109	cornemuse
14	Glocken röhrenförmig	46	Harped ‘ oder hester	78	wenn ähm	110	violon
15	Hackbrett pro Jahr	47	Trommeln _	79	Okarina	111	suona
Organ		Konzert		Tonic synthetisch _ _		percussion	
16	Orgel Hammond	48	Streichensemble _ _ 1	80	Tonikum 1 (winken Quadrat e)	112	clochett
17	Organ pro ussion	49	Streichensemble 2 _ _	81	Tonic 2(endent descie)	113	Agogo
18	Orgel von R che	50	Saiten Synthetik _ 1	82	Tonic 3 (0 rgue to sif und)	114	Fts en acier
19	Gold ued é glsie	51	Saiten Synthetik 2 _	83	Tonic 4 (Lötlampe)	115	Blocde bois
20	Rohrorgel _ _	52	ChorAah	84	Tonic 5 (Gitarre)	116	Tambour taiko
21	Akkord auf _	53	Refrainoh	85	violon Tonic 6(v0 ix)	117	Tambourmélodique
22	Mundharmonika	54	Stimme von Synth _	86	Tonic 7(fünf Grad s)	118	synthéTambour
23	Bandon é on	55	schneiden D Orchester	87	Tonikum 8(Bass + t Scheiße)	119	cymbae inver ée
Gitarre		Messing		Synthetisch weich		sonSpécia	
24	Akustische Gitarre (ny n)	56	Tr mette	88	synthetisch _ _ Süß 1 (neue Ara)	120	Bruitde frettede guitare
25	Akustische Gitarre (Stahl)	57	Tr mbone	89	synthetisch _ _ Süß 2 (t nicht heiß)	121	Bruit respirat ire
26	Gitarre _ _ Stock (a z)	58	Tuba	90	synthetisch _ Soft 3 (Pysynth)	122	vague de mer
27	GuTara ectreu (pr vor)	59	Tr-Stummschaltung	91	synthetisch _ _ Sweet 4 (Refrain)	123	Tweet d'oiseau
28	Gitarre ist und trique (stumm)	60	corfran ais	92	synthetisch _ _ Süße 5 (Seil)	124	sonnerie du t léphone
29	Gesättigte Gitarre e	61	se tion Milch nicht	93	Synth et dass Sweet 6 (meta)	125	Hélicopt re
30	Dist . Gitarre rsion	62	Messing von Synth _ 1	94	synthetische _ Süße 7 (Heiligenschein)	126	Appaudissement
31	Harmonie ques de gu Tara	63	Cusynth2	95	synthetisch _ Sweet 8 (Scratch)	127	coup de feu

• Rhythmus

0	1 beguineswing _	33	2 16 Bit	66	3 _ _ Mischen derêves
1	2beginnen _ _	34	3 Ballade 16 Bit	67	4 _ _ Mischen Land
2	3 beginnen _	35	4 Länder 16 Bit	68	5 _ _ schnelles Mischen
3	1 Pop	36	1 Tango	69	_ Mischen Sie Reggae
4	2 Pop	37	2 Tango	70	1 R&B
5	3 Pop Malaiisch	38	1 Polka	71	1 Reggae
6	Bossa-Nova	39	2 Polka	72	2 Reggae _
7	1 Disko	40	1 Pop -Swing	73	3 Reggae
8	2 _ _ Disko	41	2 Schaukel _ einfach	74	1 Salsa
9	3 _ _ Disco-Bluegrass	42	3 Schaukel _ sanft	75	2 Salsa
10	1 _ _ Walzer	43	1 Stein _	76	3 Salsa
11	2 _ _ Walzer	44	2rock _ _	77	1 Techno
12	3 Ballade _ Walzer	45	3rock _ _	78	2 Techno
13	4 _ _ Walzer des Bossas	46	4 _ _ Airyrock	79	1 funky
14	5 Walzer _ einfach	47	5 Herzstein	80	2 funky
15	6 _ _ zufälliger Walzer	48	6 Rock'n'Roll	81	1 Dixie
16	7 _ _ Valse Reggae	49	7 Funk-Rock	82	2 Dixie
17	8 _ _ Valse Rumba	50	1 Ballade	83	1 Foxtrott
18	1. März _	51	2 Ballade Jazz	84	2 _ _ Foxtrott
19	2. März _	52	3 C. Ballade	85	1 R.roll _
20	1 Rumba _	53	4 _ _ J. Ballade	86	2 R.roll _
21	2 Rumba _	54	5 Ballade lente 60er Jahre	87	1 schneller Schlag
22	1 Rhythmus langsam	55	6 Ärger _ au Klavier	88	2 beat plus rapide
23	2 Rhythmus langsam	56	7 Ballade _ 50er Jahre	89	3 beat lisse
24	1 Disc Cha Cha	57	Snakebase	90	4 beat carré
25	2 Guaracha _	58	1 Blues _ Glücklich	91	5 beat européen
26	3 Charl	59	2 nostalgischer Blues	92	1 Danse alpha
27	_ Samba	60	3 Bluegrass _	93	2 Danse Bêta
28	_ Samba	61	1 Boodie _	94	3 Danse derêve
29	_ subminimal	62	2 Boodie _	95	4 Danse 1
30	18 Bit	63	3 Boodie _	96	5 Danse 2
31	28 Bit	64	1shuffle _ _	97	6 Danse 3
32	1 16 Bit	65	2 _ _ Mischen	98	rap

• Lied Demonstration

99	1 musique country
100	2 shuffle country
101	1 électronique
102	2 darkkeys
103	3 Easywalk
104	4 Destin
105	5 Comédie
106	6 conduire
107	7 Liquidnova
108	8 folk indonésienne
109	9 musique pure
110	10 Jamaïque
111	11 synthétique
112	12 inspiration
113	13 Accélérer
114	14 Nuit à la plage
115	15 Irlande
116	16 Tarentelle
117	17 Big Band
118	18 Dandu
119	19 fusion
120	20 horse2
121	21 Canon
122	22 latin
123	23 mambo
124	24 nouvel Age
125	25 rythme lent
126	26 soul
127	27 twist

0	klein war t ies
1	Humor
2	Übertragen posta
3	Kindheitserinnerungen _
4	Kindheit
5	Gebet der Jugend Blume
6	Tokkata
7	Menuett
8	AAlice
9	Ode an die Freude
10	Grüne Ärmel
11	Gehen Türkisch
12	DER lächeln von Vanessa
13	Atilina Bei Rand von Ich gieße
14	Flüstern des Herbstes Mne
15	Walzer verziert _
16	Traurig Oder Glücklich
17	Tanzen des Glühwürmchen
18	R Ve von Schnee
19	Ave Maria Bach

Sicherheitsvorkehrungen

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht

Legen Sie dieses Produkt niemals ins Feuer. Sonst wird es so sein
Verursacht Verbrennungen von Holzprodukten und deren internen elektronischen Bauteilen
Das Produkt kann explodieren und die Gefahr von Bränden und Verletzungen verursachen.

Wasser und Fremdkörper

Wasser, andere Flüssigkeiten und (Metallteile usw.) gelangen hinein Bei diesem Produkt besteht Brand- und Stromschlaggefahr. aus Wenn die obige Situation eintritt, sollten die folgenden Vorgänge sofort ausgeführt werden.
1. Schalten Sie den Strom aus.
2. Wenn Sie das Netzkabel zur Stromversorgung verwenden Um es mit Strom zu versorgen, schließen Sie es an die Steckdose an Ziehen Sie den Stecker heraus.
3. Kontaktieren Sie Ihren Händler

Demontage und Neuaufbau

Zerlegen Sie dieses Produkt niemals in irgendeiner Weise seine Transformation. Andernfalls kann es zu Stromschlägen, Verbrennungen oder Ähnlichem kommen
Es besteht die Gefahr von Personenschäden. Alle internen Inspektionen sollten durchgeführt werden
Überlassen Sie Inspektion, Einstellung und Wartung Ihrem Händler.

Fallengelassen oder getroffen werden

Dieses Produkt wurde fallen gelassen oder starken Stößen ausgesetzt. Die weitere Verwendung nach einer Beschädigung kann zu Brand- und Stromschlaggefahr führen. Wenn die obige Situation eintritt, sollten die folgenden Vorgänge sofort ausgeführt werden.
1. Schalten Sie den Strom aus.
2.Wenn Sie das Netzkabel verwenden Strom, schließen Sie die Steck es aus.
3. Kontaktieren Sie Ihren Händler.

Plastiktüte

Erlauben Sie niemandem, die Plastikverpackung zu entfernen, in der dieses Produkt verpackt ist. Legen Sie den Stoffbeutel auf Ihren Kopf oder stecken Sie ihn in den Mund, da es sonst zu Verletzungen kommen kann Erstickungsgefahr: Familien mit kleinen Kindern sollten sich besonders bewusst sein.
Halten Sie Abstand zu diesem Produkt und stehen Sie auf

Das Hochklettern des

Instrumentenkörpers oder seines Ständers kann dazu führen, dass es umkippt oder Familien mit kleinen Kindern sollten besonders auf das Schadensrisiko achten.

Ort

Stellen Sie dieses Produkt nicht auf unebenen Oberflächen auf Oberfläche oder einem anderen instabilen Ort. Sonst wird es so sein
Beim Herunterfallen des Produkts besteht Verletzungsgefahr.

Produktbewegung

Bevor Sie dieses Produkt bewegen, müssen Sie es zunächst von der Wand entfernen Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und ziehen Sie alle anderen Geräte ab Kabel und Verbindungsdrähte. Andernfalls kann die Leitung beschädigt werden, was zur Folge hat Brand- und Stromschlaggefahr.

Sauber

Bevor Sie dieses Produkt reinigen, müssen Sie es zuerst entfernen Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, da es sonst zu einem Brand kommen kann Es besteht Katastrophen- und Stromschlaggefahr.

Schnittstelle

An die Schnittstelle dieses Produkts können nur bestimmte Geräte angeschlossen werden. Ausrüstung und Geräte. Der Anschluss unbeabsichtigter Geräte oder Geräte kann zu Problemen führen kann zu Bränden und Stromschlägen führen.

Standortauswahl

Stellen Sie dieses Produkt nicht an den folgenden Orten auf.
NEIN Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
Orte mit hoher Temperatur oder Staub.
Küche oder andere Orte mit Dämpfen.
Orte mit direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Orten Wo dieses Produkt hohe Temperaturen erzeugt.

Volumen

Spielen Sie Musik niemals über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke ab. verwenden
Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Kopfhörer verwenden, da eine zu hohe Lautstärke Ihr Gehör schädigen kann.

Schwere Gegenstände

Stellen Sie niemals schwere Gegenstände auf dieses Produkt. Andernfalls wird das Produkt beschädigt Die Oberseite des Produkts ist zu schwer, sodass das Produkt umkippt oder auf Gegenstände fällt. Beim Herunterfallen des Produkts besteht Verletzungsgefahr.

Fachgerechte Montage des Ständers

Eine unsachgemäße Montage des Ständers kann zum Umkippen des Produkts führen Beim Herunterfallen des Produkts besteht Verletzungsgefahr. Deshalb muss es Um dies zu gewährleisten, muss der Zusammenbau gemäß den Anweisungen im beiliegenden Handbuch erfolgen Es wird garantiert, dass dieses Produkt ordnungsgemäß in seiner Halterung installiert ist.

Sicherungswechsel

Wenn die Sicherung durchbrennt, liegt möglicherweise ein Kurzschluss im Inneren des Produkts vor. Bei Störungen im Stromkreis oder bei Spannungsinstabilität ist es notwendig, einen Fachmann zu konsultieren Identifizieren und ersetzen Sie es, andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

Précautions de sécurité

Ne jetez pas ce produit

Ne placez jamais ce produit au feu. Sinon ce sera
Provoque la combustion des produits en bois et de leurs composants électroniques internes
Le produit peut exploser, entraînant un risque d'incendie et de blessures.

Eau et corps étrangers

De l'eau, d'autres liquides et (morceaux métalliques, etc.) entrent Ce produit présente un risque d'incendie et de choc électrique. dehors Lorsque la situation ci-dessus se produit, les opérations suivantes doivent être effectuées immédiatement.
1. Coupez l'alimentation.
2. Si vous utilisez le cordon d'alimentation pour alimenter l'alimentation, branchez-le à la prise murale
Débrancher.
3. Contactez votre revendeur

Démantèlement et reconstruction

Ne démontez jamais ce produit de quelque manière que ce soit ou sa transformation. Sinon, un choc électrique, des brûlures ou autres Cela risque de provoquer des blessures. Toutes les inspections internes doivent être Confiez l'inspection, le réglage et l'entretien à votre revendeur.

Tombé ou frappé

Ce produit est tombé ou a été soumis à un fort impact. Continuer à l'utiliser après un dommage peut entraîner des risques d'incendie et de choc électrique. Lorsque la situation ci-dessus se produit, les opérations suivantes doivent être effectuées immédiatement.
1. Coupez l'alimentation.
2. Si vous utilisez le cordon d'alimentation pour l'alimentation, connectez le Débranchez-le.
3. Contactez votre revendeur.

Sac plastique

Ne laissez jamais personne retirer l'emballage en plastique utilisé pour emballer ce produit. Mettez le sac de matériel sur votre tête ou mettez-le dans votre bouche, sinon cela pourrait provoquer Risques d'étouffement Les familles avec de jeunes enfants doivent être particulièrement vigilantes
Gardez vos distances avec ce produit et tenez-vous debout

Grimper sur le corps de

l'instrument ou sur son support peut le faire basculer ou Les familles avec de jeunes enfants doivent accorder une attention particulière aux risques de dommages.

Lieu

Évitez de placer ce produit sur des surfaces inégales surface ou tout autre endroit instable. Sinon ce sera
Si le produit tombe, il existe un risque de

Mouvement du produit

Avant de déplacer ce produit, vous devez d'abord le retirer du mur Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et débranchez tous les autres Câbles et fils de connexion. Sinon, la ligne pourrait être endommagée, ce qui entraînerait Risque d'incendie et de choc électrique.

Faire le ménage

Avant de nettoyer ce produit, vous devez d'abord retirer le Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant, sinon cela pourrait provoquer un incendie Risque de catastrophe et de choc électrique.

Interface

Seuls les appareils spécifiés peuvent être connectés à l'interface de ce produit. équipements et appareils. La connexion d'équipements ou de dispositifs involontaires peut provoquer peut provoquer des risques d'incendie et de choc électrique.

Sélection de l'emplacement

Évitez de placer ce produit aux endroits suivants. Non Il existe un risque d'incendie et de choc électrique.
Endroits à haute température ou poussière.
Cuisine ou autres endroits avec des fumées.
Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à tout autre Où ce produit génère des températures élevées.

Volume

Ne jouez jamais de musique à volume élevé pendant de longues périodes. utiliser
Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez des écouteurs, car un volume excessif peut endommager votre

Objets lourds

Ne placez jamais d'objets lourds sur ce produit. Sinon, le produit Le dessus du produit est trop lourd, ce qui fait basculer le produit ou le laisse tomber sur des objets. Si le produit tombe, il existe un risque de blessure.

Assemblage correct du stand

Un assemblage incorrect du support peut le faire basculer, ce qui entraînerait le produit à Si le produit tombe, il existe un risque de blessure. Il faut donc Il doit être assemblé conformément aux instructions du manuel qui l'accompagne pour garantir que Ce produit est garanti correctement installé dans son support.

Remplacement du fusible

Si le fusible saute, il peut y avoir un court-circuit à l'intérieur du produit. phénomène de circuit, ou instabilité de tension, il est nécessaire de consulter un professionnel Identifiez-le et remplacez-le, sinon il y a un risque d'incendie et de choc électrique.

Safety Precautions

Do not burn down this product

Do not put this product in the fire. Otherwise, it will lead to the burning of wood products and the explosion of internal electronic components,which will cause fire and personnel injury.

Water and foreign bodies

Water, other liquids and (metal sheets, etc.) entering this product are in danger of causing fire and electric shock.In case of the above situation,the following operations should be performed immediately.
1. turn off the power.
2. If you are using a power cord for power supply, unplug it from the wall outlet.
3. Contact your distributor.

Don't dismantle and transform

Do not dismantle or transform this product in any way.Otherwise,there is a risk of electric shock, scald or other personal injury.All internal inspection,adjustment and maintenance operations should be entrusted to your distributor.

Fall or impact

This product is in danger of fire and electric shock after falling or being damaged by strong impact.In case of the above situation the following operations should be performed immediately.
1. turn off the power.
2. If you are using a power cord for power supply, unplug it from the wall outlet.
3.Contact your distributor.

Plastic bag

Do not let anyone put plastic bags for this product on his head or in his mouth. Otherwise, there is a risk of asphyxia.Families with young children should pay special attention to it.

Do not climb piano or bracket

Climbing on the piano body or its support is dangerous of overturning or damage. Families with young children should pay special attention to it.

Placing products

Avoid placing the product on an uneven surface or any other unstable place. Otherwise, it will cause the product to fall down, which will lead to the risk of injury.

Move this product

Before moving this product, you must unplug the power cord plug from the wall outlet and pull out all other cables and connecting wires. Otherwise, it will lead to wire damage, fire and electric shock.

Clean this product

Before cleaning this product, you must unplug the power cord plug from the wall outlet otherwise there is a risk of fire and electric shock.

Socket connection

Only designated devices and devices can be connected to the sockets of this product.Connecting non-designated equipment or devices is dangerous of causing fire and electric shock.

Location selection

Avoid placing this product in the following places.Otherwise there is a danger of fire and electric shock.
High temperature or dusty places.
Kitchen or other place with lampblack.
Where the product is exposed to direct sunlight or any other place where the product will produce high temperature.

Volume

Don't play music long and loud. Pay special attention when using headphones.Excessive volume can damage your hearing.

Heavy objects

Do not place heavy objects on this product.Otherwise,the top of the product will be overweight causing the product to overturn or drop objects on it, which will lead to the risk of injury.

Heavy objects

The incorrect installation of the bracket will cause the product to fall over, and there is a risk of injury to the personnel.
Therefore, it must be assembled in accordance with the instructions attached to the instructions to ensure that the product is properly mounted on its bracket.

Fuse replacement

If the fuse is blown, there is a possibility of short circuit inside the product or voltage instability, need to be professional Judgment and replacement, otherwise there is a risk of fire and electric shock.